




4P359542-3M

Vezeték nélküli
LAN-csatlakozási adapter
<BRP069A45>

Szerelési kézikönyv



Honlap: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>




- ◆ A specifikációk részleteit, a szerelési utasításokat, a beállítási módokat, a gyakori kérdéseket, az eredeti megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a jelen kézikönyv legújabb változatát a fenti honlapon találja.



- ◆ Alulírott Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy a BRP069A41 megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Tartozékok

Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok megtalálhatóak-e a csomagban.

※1 Ragassza a zárópecsét ennek a lapnak a tülös oldalára, és tárolja biztonságos helyen.			
(A) Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter  BRP069A41	(B) A sorozatszámot tartalmazó pecsét (1 lap) ※1 	(C) Szerelési kézikönyv (1 db) 	
(D) Vezetékköteg 			

Biztonsági óvintézkedések

- ◆ Az alábbiakban a dokumentációban használt piktogramok és jelzések jelentése látható.

Adja át a szerelési kézikönyvet az ügyfélnek a szerelés befejezése után.

- ◆ A légkondicionáló tesztüzemét a légkondicionáló szerelési kézikönyvében leírtak szerint végezze el.



A szimbólummal megjelölt készülékek védelmét dupla szigetelés biztosítja, és nem igényelnek biztonsági kapcsolatot az elektromos földeléssel.



Tilos



Kövesse az utasításokat



Figyelem

A következő helyzetek halálos vagy súlyos sérüléshez vezethetnek.

Felszereléskor:



- A felszerelést kérje a kereskedőtől vagy megfelelő szakembertől. (Áramütést vagy tüzet okozhat.)
- A felszerelés során kizárólag a tartozékokat és a megadott alkatrészeket használja. Mindenben tartsa be a szerelési kézikönyvben leírtakat. (Ennek hiányában az egység leeshet, áramütést vagy tüzet okozhat.)
- Az elektromos munkálatok végrehajtása során figyelembe kell venni a szerelési kézikönyv előírásait, valamint az adott ország elektromos huzalozásra vonatkozó szabályait és gyakorlati kódexét.
- Szereléskor mindig kapcsolja ki a tápellátást. (Az elektromos alkatrészek megérintése áramütést okozhat.) A rendszer főkapcsolója a kültéri egységnél található. A tápellátás kikapcsolásához kapcsolja ki a főkapcsolót.

Biztonsági óvintézkedések



Figyelem

A következő helyzetek halálos vagy súlyos sérüléshez vezethetnek.

Használatkor:



- Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa az egységet.
(Tűzet, áramütést vagy sérülést okozhat.)
- Ne érjen a termékhez nedves kézzel.
(Áramütést vagy tűzet okozhat.)
- A terméket ne érje nedvesség, és ne használja fürdés, vagy hasonló, víz használatát igénylő tevékenységek közben.
(Áramütést vagy tűzet okozhat.)
- Ne használja a terméket orvosi berendezések, szívritmus-szabályozóval élő személyek, illetve defibrillátorok közelében. A termék keltette elektromágneses interferencia életet veszélyeztethet.
- Ne használja a terméket automatikus vezérlésű eszközök, például automata ajtók vagy tűzjelzők közelében.
(Hibát okozhat a berendezések működésében, ami balesetet okozhat.)



- Azonnal húzza ki a légkondicionáló tápkábelét az áramforrásból, ha rendellenes szagot vagy hangot tapasztal, illetve ha a készülék túlmelegszik vagy füstöl.
(Tűzet vagy hibás működést okozhat.)
 - ◆ Kérje fel a kereskedőt a készülék kivizsgálására.
- Húzza ki a légkondicionáló tápkábelét, ha a terméket leejtették, vagy a burkolata sérült.
(Tűzet vagy áramütést okozhat.)
 - ◆ Kérje fel a kereskedőt a készülék kivizsgálására.

Biztonsági óvintézkedések



Vigyázat

A következő helyzetek kárhoz vagy testi sérüléshez vezethetnek.

Felszereléskor:



- Ne szerelje fel olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivároghatnak.
(Tűzveszélyt okozhat.)



- Fogja meg a konnektort, amikor kihúzza a tápkábelt.
(Máskülönben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.)

Használatkor:



- Ne használja olyan helyen, ahol gyermekek könnyen hozzáférhetnek.
(Sérülést okozhat.)

- Ne használja a terméket mikrohullámú sütő közelében.
(Az ugyanis hatással lehet a vezeték nélküli LAN kommunikációra.)


Hulladékelhelyezési követelmények



- A terméken ez a szimbólum van feltüntetve. A szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni.
- Ne próbálja meg házilag szétszerelni a terméket: a légkondicionáló és az egyéb alkatrészek szétszerelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően egy szakképzett szerelő tudja csak elvégezni.
- A terméket és annak elhasznált részeit csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.
- A megfelelő hulladékkezeléssel megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkért forduljon a márkaképviselőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Fő alkatrészek

Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter



Alkalmazható beltéri egység

FTX20-71K2
ATX20-35K2
FTX50-71KM
FTXP20-35K
ATXP20-35K



Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter (a termék a beltéri egységben található)

Ha a beltéri egység nem szerepel a fenti listában, akkor a <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com> webhelyen megtekintheti a legújabb alkalmazható beltéri egységeket.


1 Csatlakoztassa a vezeték nélküli LAN-csatlakozási adaptert a beltéri egységhez.

■ BRP069A41


- ◆ A HA rendszerhez vezetékköteggel (D) történő csatlakoztatás pontos módját a szerelési kézikönyv írja le.

⚠ Veszély

Szereléskor mindig kapcsolja ki a tápellátást. (Az elektromos alkatrészek megérintése áramütést okozhat.) A rendszer főkapcsolója a kültéri egységnél található.




- ◆ Helyezze el a vezetékköteget az (1) ábrán látható módon, rögzítse az elülső rácstól, majd fogja meg és húzza ki a vezetékköteget. Ezután helyezze el a vezetékköteget a (2) ábrán látható módon, és rögzítse a szervizfedelet.



2 Távolítsa el az adapter burkolatát (felső).

■ BRP069A41

Illessze egy normál csavarhúzó fejét a felső és az alsó burkolat közötti részbe. (Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a burkolatban.)




3 Csatlakoztassa a tápkábelt a termékhez.

■ BRP069A41

Csatlakoztassa a tápkábelcsatlakozót (fehér).

- ◆ Illessze a tápkábelt az adapter burkolatán (alsó) a nyílásba.



Csatlakoztassa a csatlakozót a hasonló színű aljzathoz.


Csatlakozó (fehér)

Rögzítse a tápkábelt, és győződjön meg arról, hogy ne érje külső hatás a rendszert.

4 Az adapter burkolatának visszaállítása az eredeti állapotába.

■ BRP069A41

Illessze össze a felső burkolat felső részét az alsó burkolat felső rögzítőkapcsával, és nyomja össze őket a doboz bezárásához.





5 A vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter beillesztése a beltéri egységbe.

■ BRP069A41

Fogja meg ujjával az adapter burkolatát, helyezze vissza a beltéri egységbe, és csukja be az ajtót. (Lásd a képet a következő oldalon)



■ 15-35 osztály

- Helyezze a vezeték nélküli adaptert a kampókra (1).
- Rögzítse az adaptert annak lefelé nyomásával (2).



■ 50-71 osztály


- Helyezze a vezeték nélküli adaptert a tartóba (1).
- Az adapter lefelé nyomásával rögzítse azt a tartóban (2).



6 Működési ellenőrzés

■ BRP069A41

Kapcsolja be a tápellátást, és ellenőrizze, hogy világít-e a terméken található [POWER] lámpa.



- ◆ Bekapcsoláskor mindig rögzítse az adapter burkolatát (felső).

A következőket az ügyfélnek kell biztosítania.

- Okostelefon vagy táblaszámítógép
(Támogatott operációs rendszerek: Android 2.3.3 vagy újabb;
iOS 5.0 vagy újabb.)
- Internetkapcsolat és kommunikációs eszköz
(Modem/útelválasztó vagy hasonló eszköz)
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- [Daikin online controller] (ingyenes)

Telepítési módok a Daikin online controller alkalmazáshoz

Android telefonok esetén

- (1) Nyissa meg a [Google Play] áruházat.
- (2) Keresse meg a [Daikin online controller] alkalmazást.
- (3) A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

iPhone esetén

- (1) Nyissa meg az [App Store] áruházat.
- (2) Keresse meg a [Daikin online controller] alkalmazást.
- (3) A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lásd a

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
oldalon a részletes szerelési utasításokat.

Hibaelhárítás

Az alábbi táblázat röviden leírja, miként kell kezelni a termék szerelése vagy a kapcsolat létesítése során adódó problémákat vagy bizonytalanságokat. A további részleteket lásd a honlapon található gyakori kérdéseknél.

Ha ez történik	Magyarázat és tennivalók
Egyik LED sem ég	→ Próbálja meg az infravörös távirányítóval vezérelni az egységet. → Áramtalanítsa a légkondicionálót, majd indítsa újra. → Győződjön meg arról, hogy a LED-ek nincsenek letiltva az alkalmazásban. → Ellenőrizze a szerelést.
A WLAN adapter konfigurálása után az adapter nem látható az egységáttekintési képernyőn ("Kezdőképernyő").	→ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az egység. → Ellenőrizze, hogy ég-e a RUN LED. → Ha az AP LED ég, tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig a RUN üzemmódra való átváltáshoz. → Ha RUN LED villog, próbálja meg újból csatlakoztatni a WLAN adaptert a vezeték nélküli hálózathoz. Ügyeljen rá, hogy a WLAN adapter megfelelő távolságra legyen az útválasztótól (vezeték nélküli LAN hozzáférési pont). → Ha a RUN LED ég, győződjön meg róla, hogy az okostelefon vagy táblagép ugyanahhoz a vezeték nélküli LAN hálózathoz csatlakozik, mint a WLAN adapter.

Hibaelhárítás

Ha ez történik	Magyarázat és tennivalók
Ha közvetlenül próbál csatlakozni az adapterhez (AP mód), a WLAN adapter nem látható a telefon/táblagép elérhető Wi-Fi hálózatokat megjelenítő listájában.	→ Ha az AP LED nem ég, tartsa lenyomva a "MODE" gombot 2 másodpercig az AP üzemmódra való átváltáshoz. → Ha az AP LED villog, várjon, amíg folyamatosan világítani kezd (kb. 1 perc). A WLAN adapter indítása még folyamatban van. → Ha az AP LED ég, tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig a RUN üzemmódra való átváltáshoz. Most váltson vissza az AP üzemmódra úgy, hogy ismét lenyomva tartja a MODE gombot két másodpercig. Ezáltal módosítható a WLAN adapter által használt vezeték nélküli csatorna. Ismételje meg, ha szükséges.
A fentiek egyike sem működik	→ A további részleteket lásd a következő webhelyen a gyakori kérdéseknél: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



CE 1383

4P359542-3M 2015.11