Helyszíni beállítások táblázata

Alkalmazható egységek

EHSH04P30E▲▼
EHSHB04P30E▲▼
EHSX04P30E▲▼
EHSXB04P30E▲▼
EHSX04P50E▲▼
EHSXB04P50E▲▼
EHSH08P30E▲▼
EHSHB08P30E▲▼
EHSX08P30E▲▼
EHSXB08P30E▲▼
EHSH08P50E▲▼
EHSHB08P50E▲▼
EHSX08P50E▲▼
EHSXB08P50E▲▼

Megjegyzések

(*1) *X*
(*2) *H*
(*3) *B*
(*4) EKECBUA3V
(*5) EKECBUA6V
(*6) EKECBUA9W
(*7) Kieg. fűtőelem – kevesebb

▲ = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ = , , 1, 2, 3, …, 9

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
Szoba						
	└ Fagymentesítés					
1.4.1	[2-06]	Aktiválás	R/W	0: Nem **1: Igen**		
1.4.2	[2-05]	Szoba célhőmérséklete	R/W	4~16°C, fokozat: 1°C **12°C**		
	└ Hőm. tart. beállítás					
1.5.1	[3-07]	Fűtési minimum	R/W	12~18°C, fokozat: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Fűtési maximum	R/W	18~30°C, fokozat: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Hűtési minimum	R/W	15~25°C, fokozat: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Hűtési maximum	R/W	25~35°C, fokozat: 1°C **35°C**		
Szoba						
1.6	[2-09]	Szobai érzékelő eltolása	R/W	-5~5°C, fokozat: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Szobai érzékelő eltolása	R/W	-5~5°C, fokozat: 0,5°C **0°C**		
	└ Szoba kényelmi célhőmérséklete					
1.9.1	[9-0A]	Fűtés kényelmi célhőmérséklete	R/W	[3-07]～[3-06]°C, fokozat: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Hűtés kényelmi célhőmérséklete	R/W	[3-09]～[3-08]°C, fokozat: 0,5°C **23°C**		
Fő zóna						
2.4		Célhőm.mód		0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés **2: Időjárásfüggő**		
	└ Fűtési IF görbe					
2.5	[1-00]	Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	-40~5°C, fokozat: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-01]~[9-00], fokozat: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
2.5	[1-03]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C		
	└ Hűtési IF görbe					
2.6	[1-06]	Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	25~43°C, fokozat: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
Fő zóna						
2.7	[2-0C]	Hőleadó típusa	R/W	**0: Padlófűtés** 1: Klímakonvektor 2: Radiátor		
	└ Hőm. tart. beállítás					
2.8.1	[9-01]	Fűtési minimum	R/W	15~37°C, fokozat: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Fűtési maximum	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, fokozat: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Hűtési minimum	R/W	5~18°C, fokozat: 1°C **5°C**		
2.8.4	[9-02]	Hűtési maximum	R/W	18~22°C, fokozat: 1°C **22°C**		
Fő zóna						
2.9	[C-07]	Vezérlés	R/W	**0: Kilépő víz** 1: Külső szobatermosztát 2: Szobatermosztát		
2.A	[C-05]	Termosztát típusa	R/W	1: 1 csatlakozó **2: 2 csatlakozó**		
	└ Hőmérséklet-különbség					
2.B.1	[1-0B]	Fűtési hőmérséklet-különbség	**R/W ([2-0C] ≠ 2)** **R/O ([2-0C] = 2)**	3~10°C, fokozat: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiátor) **5°C** [2-0C] = 2 (Radiátor) **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Hűtési hőmérséklet-különbség	R/W	3~10°C, fokozat: 1°C **5°C**		
	└ Szabályozás					
2.C.1	[8-05]	Szabályozás	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
2.C.2	[8-06]	Max. szabályozás	R/W	0~10°C, fokozat: 1°C **5°C**		
	└ Lekapcsolószelep					
2.D.1	[F-0B]	Fűtés közben	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
2.D.2	[F-0C]	Hűtés közben	R/W	0: Nem **1: Igen**		
Fő zóna						

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
2.E		IF görbe típus	R/W	0: 2 pontos **1: Görbeeltolásos**		
Kiegészítő zóna						
3.4		Célhőm.mód		0: Abs 1: IF fűtés, rögzített hűtés **2: Időjárásfüggő**		
	└ Fűtési IF görbe					
3.5	[0-00]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
3.5	[0-02]	Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	-40~5°C, fokozat: 1°C **-10°C**		
	└ Hűtési IF görbe					
3.6	[0-04]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
3.6	[0-05]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	25~43°C, fokozat: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **20°C**		
Kiegészítő zóna						
3.7	[2-0D]	Hőleadó típusa	R/O	0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor **2: Radiátor**		
	└ Hőm. tart. beállítás					
3.8.1	[9-05]	Fűtési minimum	R/W	15~37°C, fokozat: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Fűtési maximum	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, fokozat: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Hűtési minimum	R/W	5~18°C, fokozat: 1°C **5°C**		
3.8.4	[9-08]	Hűtési maximum	R/W	18~22°C, fokozat: 1°C **22°C**		
Kiegészítő zóna						
3.A	[C-06]	Termosztát típusa	R/W	1: 1 csatlakozó **2: 2 csatlakozó**		
	└ Hőmérséklet-különbség					
3.B.1	[1-0C]	Fűtési hőmérséklet-különbség	[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	[2-0D] ≠2 (Radiátor) 3~10°C, fokozat: 1°C **5°C** [2-0D] = 2 (Radiátor) **10°C**		
3.B.2	[1-0E]	Hűtési hőmérséklet-különbség	R/W	3~10°C, fokozat: 1°C **5°C**		
Kiegészítő zóna						
3.C		IF görbe típus	R/O	0: 2 pontos **1: Görbeeltolásos**		
Térfűtés/-hűtés						
	└ Működési tartomány					
4.3.1	[4-02]	Fűtés kikapcs.hőm.	R/W	14~35°C, fokozat: 1°C **22°C**		
4.3.2	[F-01]	Térhűtés kikapcsolási hőmérséklete	R/W	10~35°C, fokozat: 1°C **20°C**		
Térfűtés/-hűtés						
4.4	[7-02]	Zónák száma	R/W	**0: Egyetlen zóna** 1: Kettős zóna		
4.5	[F-0D]	Szivattyú üzemmód	R/W	0: Folyamatos **1: Mintavételezés** 2: Kérés		
4.6	[E-02]	Géptípus	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Változtatható (*1)** **1: Csak fűtés (*2)**		
4.7	[9-0D]	Szivattyúsebesség korlátozása	R/W	0~8, fokozat:1 0 : Nincs korl. 1~4 : 90~60% szivattyú sebessége 5~8 : 90~60%-os szivattyúsebesség mintavétel közben **6 80% szivattyú sebessége**		
Térfűtés/-hűtés						
4.9	[F-00]	Tartományon kívüli szivattyú	R/W	**0: Korlátozott** 1: Engedélyezett		
4.A	[D-03]	Növelés 0°C körül	R/W	0: Nem **1: növekedés 2°C, tartomány 4°C** 2: növekedés 4°C, tartomány 4°C 3: növekedés 2°C, tartomány 8°C 4: növekedés 4°C, tartomány 8°C		
4.B	[9-04]	Túllépés	R/W	1~4°C, fokozat: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Fagymentesítés	R/W	0: Nem **1: Igen**		
Tartály						

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
5.2	[6-0A]	Kényelmi célhőmérséklet	R/W	30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Gazdaságos célhőmérséklet	R/W	30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Újramelegítés célhőmérséklet	R/W	30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Felfűtés mód	R/W	**0: Csak újrameleg.** 3 programozott újramelegítés		
└ Fertőtlenítés						
5.7.1	[2-01]	Aktiválás	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
5.7.2	[2-00]	Működés napja	R/W	0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök **5: Péntek** 6: Szombat 7: Vasárnap		
5.7.3	[2-02]	Elindulás ideje	R/W	0~23 óra, fokozat óra1 **1**		
5.7.4	[2-03]	Tartály célhőmérséklete	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Időtartam	R/W	40~60 perc, fokozat: 5 perc **40 perc**		
Tartály						
5.8	[6-0E]	Maximum	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, fokozat: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Hiszterézis	R/W	2~40°C, fokozat: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Újramelegítési hiszterézis	R/W	2~20°C, fokozat: 1°C **10°C**		
5.B		Célhőm.mód	R/W	**0: Absz** 1: Időjárásfüggő		
└ IF görbe						
5.C	[0-0B]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, fokozat: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	-40~5°C, fokozat: 1°C **-10°C**		
Tartály						
5.D	[6-01]	Különbség	R/W	0~10°C, fokozat: 1°C **2°C**		
5.E		IF görbe típus	R/O	0: 2 pontos **1: Görbeeltolásos**		
Felhasználói beállítások └ Csendes						
7.4.1		Üzemmód	R/W	**0: KI** 1: Manuális 2: Automatikus		
7.4.3		Szint	R/W	**0: Csendes** 1: Csendesebb 2: Legcsendesebb		
└ Elektromos áram ára						
7.5.1		Magas	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Közepes	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Alacsony	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Felhasználói beállítások						
7.6		Gáz ára	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Szerelői beállítások └ Beállítás varázsló └ Rendszer						
9.1.3.2	[E-03]	Kieg. fűt. típusa	Újramelegít/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: Nincs fűtőegység (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Használati meleg víz	R/O	**HPSU 'Beépített'**		
9.1.3.4	[4-06]	Vészüzem	R/W	**0: Manuális** 1: Automatikus 2: Auto red Térfűtés/ Használati meleg víz BE 3: Auto red Térfűtés/ Használati meleg víz KI 4: Auto red Térfűtés/ Használati meleg víz KI		
9.1.3.5	[7-02]	Zónák száma	R/W	**0: Egyetlen zóna** 1: Kettős zóna		
9.1.3.6	[E-0D]	Glikollal töltött rendszer	R/O	**0: Nem** 1: Igen		
9.1.3.7	[6-02]	HMV segédfűtő kapacitása	R/W	0~10 kW, fokozat: 0,2 kW **0kW**		
9.1.3.8	[C-02]	Bivalens	R/W	**0: KI** 1: Közvetlen (Térfűtés) **2: Közvetlen (HMV) (*3)** 3: Közvetlen (HMV + Térfűtés)		
9.2.4	[D-07]	Szolár	R/W	0: Nem 1: Igen (HMV) **2: Igen (HMV + Térfűtés)**		
└ Kiegészítő fűtőelem						

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_

(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Kieg. fűtőelem – kevesebb

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
9.1.4.1	[5-0D]	Feszültség	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Beállítás	Újramelegít/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 szükséghelyzetben		
9.1.4.3	[6-03]	Teljesítmény – 1. fokozat	R/W	0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 0kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.1.4.4	[6-04]	Kiegészítő teljesítmény – 2. fokozat	Újramelegít/W (*5, *6) Újramelegít/O (*4, *7)	0~10 kW, fokozat: 0,2 kW **0 kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
		└ Fő zóna				
9.1.5.1	[2-0C]	Hőleadó típusa	R/W	**0: Padlófűtés** 1: Klímakonvektor 2: Radiátor		
9.1.5.2	[C-07]	Vezérlés	R/W	**0: Kilépő víz** 1: Külső szobatermosztát 2: Szobatermosztát		
9.1.5.3		Célhőm.mód	R/W	0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés **2: Időjárásfüggő**		
9.1.5.4		Program	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
9.1.5.5		IF görbe típus	R/W	0: 2 pontos **1: Görbeeltolásos**		
9.1.6	[1-00]	Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	-40~5°C, fokozat: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-01]~[9-00], fokozat: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	25~43°C, fokozat: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
		└ Kiegészítő zóna				
9.1.8.1	[2-0D]	Hőleadó típusa	R/W	0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor **2: Radiátor**		
9.1.8.3		Célhőm.mód	R/W	0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés **2: Időjárásfüggő**		
9.1.8.4		Program	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
9.1.9	[0-00]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	-40~5°C, fokozat: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	25~43°C, fokozat: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **20°C**		
		└ Tartály				
9.1.B.1	[6-0D]	Felfűtés mód	R/W	**0: Csak újrameleg.** 3 programozott újramelegítés		
9.1.B.2	[6-0A]	Kényelmi célhőmérséklet	R/W	30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Gazdaságos célhőmérséklet	R/W	30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Újramelegítés célhőmérséklet	R/W	30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C **45°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Kieg. fűtőelem – kevesebb

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
9.1.B.5	[6-08]	Újramelegítési hiszterézis	R/W	2~20°C, fokozat: 1°C **10°C**		
└ Használati meleg víz						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Használati meleg víz	R/O	**HPSU 'Beépített'**		
9.2.2	[D-02]	HMV cirkulációs szivattyú	R/W	**0: Nincs HMV-szivattyú** 1: Azonnali meleg víz 2: Fertőtlenítés 3: Keringetés 4: Keringetés és fertőtlenítés		
9.2.4	[D-07]	Szolár	R/W	0: Nem 1: Igen (HMV) **2: Igen (HMV + Térfűtés)**		
└ Kiegészítő fűtőelem						
9.3.1	[E-03]	Kieg. fűt. típusa	Újramelegít/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: Nincs fűtőegység (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.3.2	[5-0D]	Feszültség	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.3.3	[4-0A]	Beállítás	Újramelegít/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 szükséghelyzetben		
9.3.4	[6-03]	Teljesítmény – 1. fokozat	R/W	0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 0kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.3.5	[6-04]	Kiegészítő teljesítmény – 2. fokozat	Újramelegít/W (*5, *6) Újramelegít/O (*4, *7)	0~10 kW, fokozat: 0,2 kW **0 kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.3.6	[5-00]	Egyensúly: Kikapcsolja a kiegészítő fűtőelemet (vagy bivalens rendszer esetén a külső tartalék hőforrást) az egyensúlyi hőmérséklet felett a térfűtéshez?	R/W	0: Nem **1: Igen**		
9.3.7	[5-01]	Egyensúlyi hőmérséklet	R/W	-15~35°C, fokozat: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Üzemeltetés	R/W	0: Korlátozott **1: Engedélyezett** 2: Csak HMV		
└ HMV segédfűtőelem						
9.4.1	[6-02]	Teljesítmény	R/W	0~10 kW, fokozat: 0,2 kW **0kW**		
9.4.3	[8-03]	HMV Segédfűtőelem gazdaságos időzítője	R/W	20~95 perc, fokozat: 5 perc **50 perc**		
9.4.4	[4-03]	Üzemeltetés	R/W	0: Korlátozott 1: Engedélyezett 2: Átfedés **3: Kompresszor ki** 4: Csak legionella		
└ Vészüzem						
9.5.1	[4-06]	Vészüzem	R/W	**0: Manuális** 1: Automatikus 2: Auto red Térfűtés/ Használati meleg víz BE 3: Auto red Térfűtés/ Használati meleg víz KI 4: Auto red Térfűtés/ Használati meleg víz KI		
9.5.2	[7-06]	Kompresszor kényszerkikapcsolása	R/W	**0: Letiltva** 1: Engedélyezve		
└ Nyomáskiegyenlítő						
9.6.1	[5-02]	Térfűtés elsőbbsége	R/W	**0: Letiltva** 1: Engedélyezve		
9.6.2	[5-03]	Elsőbbségi hőmérséklet	R/W	-15~35°C, fokozat: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Eltolás HMV célhőmérséklet	R/W	0~20°C, fokozat: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Ciklusok közötti idő	R/W	0~10 óra, fokozat: 0,5 óra 0,5 óra		
9.6.5	[8-00]	Minimális működési idő	R/W	0~20 perc, fokozat: 1 perc **1 perc**		
9.6.6	[8-01]	Maximális működési idő	R/W	5~95 perc, fokozat: 5 perc **30 perc**		
9.6.7	[8-04]	Kiegészítő időzítő	R/W	0~95 perc, fokozat: 5 perc **95 perc**		
Szerelői beállítások						
9.7	[4-04]	Vízcső befagyásának megelőzése	R/W	0: Folyamatos szivattyúműködés 1: Nem folyamatos szivattyúműködés **2: KI**		
└ Kedvezményes elektromos áram						
9.8.2	[D-00]	Fűtés engedélyezése	R/W	**0: Nincs** 1: CsakHMV segédf. 2: Csak kieg. fűt. 3: Összes		
9.8.3	[D-05]	Szivattyú engedélyezése	R/W	0: Nem **1: Igen**		
9.8.4	[D-01]	Kedvezményes elektromos áram	R/W	**0: Nem** 1: Nyitva 2: Zárva 3: Okoshálózat		
9.8.6		Elektromos fűtőelemek engedélyezése	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
9.8.7		Szobapufferelés engedélyezése	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
9.8.8		Korlát értékének megadása kW-ban	R/W	0~20 kW, fokozat: 0,5 kW **2 kW**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Kieg. fűtőelem – kevesebb

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
	└ Energiafogyasztás-vezérlő					
9.9.1	[4-08]	Energiafogyasztás-vezérlő	R/W	**0: Nem** 1: Folyamatos 2: Bemenetek 3: Jelenlegi érzékelők		
9.9.2	[4-09]	Típus	R/W	0: Amper **1: kW**		
9.9.3	[5-05]	Korlátozás	R/W	0~50 A, fokozat: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Korlátozás 1	R/W	0~50 A, fokozat: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Korlátozás 2	R/W	0~50 A, fokozat: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Korlátozás 3	R/W	0~50 A, fokozat: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Korlátozás 4	R/W	0~50 A, fokozat: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Korlátozás	R/W	0~20 kW, fokozat: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Korlátozás 1	R/W	0~20 kW, fokozat: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Korlátozás 2	R/W	0~20 kW, fokozat: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Korlátozás 3	R/W	0~20 kW, fokozat: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Korlátozás 4	R/W	0~20 kW, fokozat: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Elsőbbségi fűtőelem	R/W	**0: Nincs** 1: HMV segédfűtőelem 2: Kiegészítő fűtőelem		
9.9.F	[7-07]	BBR16 aktiválás* * A BBR16-beállítások csak akkor láthatók, ha a felhasználói felület nyelve svéd.	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
	└ Energiamérés					
9.A.1	[D-08]	Áramfogyasztás-mérő 1	R/W	**0: Nem** 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh		
9.A.2	[D-09]	Áramfogyasztás-mérő 2 / PV meter	R/W	**0: Nem** 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh 6: 100 imp./kWh (PV meter) 7: 1000 imp./kWh (PV meter)		
	└ Érzékelők					
9.B.1	[C-08]	Külső érzékelő	R/W	**0: Nem** 1: Kültéri 2: Szoba		
9.B.2	[2-0B]	Külső érzékelő eltolása	R/W	-5~5°C, fokozat: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Átlagolási idő	R/W	**0: Nem** 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra		
	└ Bivalens					
9.C.1	[C-02]	Bivalens	R/W	**0: KI** 1: Közvetlen (Térfűtés) **2: Közvetlen (HMV) (*3)** 3: Közvetlen (HMV + Térfűtés)		
9.C.2	[7-05]	kazán haték.	R/W	**0: Nagyon magas** 1: Magas 2: Közepes 3: Alacsony 4: Nagyon alacsony		
9.C.3	[C-03]	Hőmérséklet	R/W	-25~25°C, fokozat: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Hiszterézis	R/W	2~10°C, fokozat: 1°C **3°C**		
Szerelői beállítások						
9.D	[C-09]	Riasztás kimenete	R/W	**0: Abnormális** 1: Normál		
9.E	[3-00]	Automatikus újraindítás	R/W	0: Manuális **1: Automatikus**		
9.F	[E-08]	Energiatakarékos funkció	R/W	0: Nem **1: Igen**		
9.G		Védelmek letiltása	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
	└ Helyszíni beállítások áttekintése					
9.I	[0-00]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[0-02]	Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	-40~5°C, fokozat: 1°C **-10°C**		

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
9.I	[0-04]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.I	[0-05]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	25~43°C, fokozat: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, fokozat: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	-40~5°C, fokozat: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	-40~5°C, fokozat: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-01]~[9-00], fokozat: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[1-03]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	A fő kilépő vízhőmérsékleti zóna időjárásfüggő hűtése.	R/W	0: Letiltva **1: Engedélyezve**		
9.I	[1-05]	A kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna időjárásfüggő hűtése	R/W	0: Letiltva **1: Engedélyezve**		
9.I	[1-06]	Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	25~43°C, fokozat: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.I	[1-0A]	Mennyi a kültéri hőmérséklet átlagolási ideje?	R/W	**0: Nem** 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra		
9.I	[1-0B]	Mi a kívánt fűtési hőmérséklet-különbség a fő zónában?	**R/W ([2-0C] ≠ 2)** **R/O ([2-0C] = 2)**	3~10°C, fokozat: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiátor) **5°C** [2-0C] = 2 (Radiátor) **10°C**		
9.I	[1-0C]	Mi a kívánt fűtési hőmérséklet-különbség a kiegészítő zónában?	[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	[2-0D] ≠2 (Radiátor) 3~10°C, fokozat: 1°C **5°C** [2-0D] = 2 (Radiátor) **10°C**		
9.I	[1-0D]	Mi a kívánt hűtési hőmérséklet-különbség a fő zónában?	R/W	3~10°C, fokozat: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Mi a kívánt hűtési hőmérséklet-különbség a kiegészítő zónában?	R/W	3~10°C, fokozat: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Mikor kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót?	R/W	0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök **5: Péntek** 6: Szombat 7: Vasárnap		
9.I	[2-01]	Kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót?	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
9.I	[2-02]	Mikor kívánja elindítani a fertőtlenítés funkciót?	R/W	0~23 óra, fokozat óra1 **1**		
9.I	[2-03]	Mekkora a fertőtlenítési célhőmérséklet?	R/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Mennyi ideig legyen fenntartva a tartályhőmérséklet?	R/W	40~60 perc, fokozat: 5 perc **40 perc**		
9.I	[2-05]	Szoba fagymentesítési hőmérséklete	R/W	4~16°C, fokozat: 1°C **12°C**		
9.I	[2-06]	Szobai fagyvédelem	R/W	0: Nem **1: Igen**		
9.I	[2-09]	Az eltolás beállítása a mért szobahőmérsékleten	R/W	-5~5°C, fokozat: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Az eltolás beállítása a mért szobahőmérsékleten	R/W	-5~5°C, fokozat: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Mennyi a szükséges eltolás a mért kültéri hőmérsékleten?	R/W	-5~5°C, fokozat: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Milyen hőleadó van kötve a fő (1) kilépő vízhőm. zónához?	R/W	**0: Padlófűtés** 1: Klímakonvektor 2: Radiátor		
9.I	[2-0D]	Milyen hőleadó van csatlak. a kiegészítő kilépő vízhőm. zónához?	R/W	0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor **2: Radiátor**		

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
9.I	[2-0E]	Legfeljebb mekkora erősségű áram lehet hőszivattyúban?	R/W	20~50 A, fokozat: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Engedélyezett a berendezés automatikus újraindulása?	R/W	0: Manuális **1: Automatikus**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Mekkora a maximum kívánt szobahőmérséklet fűtés esetén?	R/W	18~30°C, fokozat: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Mekkora a minimum kívánt szobahőmérséklet fűtés esetén?	R/W	12~18°C, fokozat: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Mekkora a maximum kívánt szobahőmérséklet hűtés esetén?	R/W	25~35°C, fokozat: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Mekkora a minimum kívánt szobahőmérséklet hűtés esetén?	R/W	15~25°C, fokozat: ~~0,5~~ 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Mi a szivattyúmodell?	R/O	**0: szivattyú model 0** 1: szivattyú model 1		
9.I	[3-0B]	--		**1**		
9.I	[3-0C]	--		**1**		
9.I	[3-0D]	Ha kétzónás készlet van beszerelve, a készletszivattyú(k) és a készlet keverőszelepének blokkolásgátlása	R/W	**0: Letiltva** 1: Engedélyezve		
9.I	[4-00]	Mi az elektromos rásegítő fűtés üzemmódja?	R/W	0: Korlátozott **1: Engedélyezett** 2: Csak HMV		
9.I	[4-01]	Melyik elektromos fűtőelem kapjon elsőbbséget?	R/W	**0: Nincs** 1: HMV segédfűtőelem 2: Kiegészítő fűtőelem		
9.I	[4-02]	Mekkora kültéri hőmérséklet alatt engedélyezett a fűtés?	R/W	14~35°C, fokozat: 1°C **22°C**		
9.I	[4-03]	Segédfűtőelem működési jogosultsága.	R/W	0: Korlátozott 1: Engedélyezett 2: Átfedés **3: Kompresszor ki** 4: Csak legionella		
9.I	[4-04]	Vízcső befagyásának megelőzése	R/W	0: Folyamatos szivattyúműködés 1: Nem folyamatos szivattyúműködés **2: KI**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Vészüzem	R/W	**0: Manuális** 1: Automatikus 2: Auto red Térfűtés/ Használati meleg víz BE 3: Auto red Térfűtés/ Használati meleg víz KI 4: Auto red Térfűtés/ Használati meleg víz KI		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Mely áramforrás-korlát. mód szükséges a rendszerben?	R/W	**0: Nem** 1: Folyamatos 2: Bemenetek 3: Jelenlegi érzékelők		
9.I	[4-09]	Mely. áramforrás-korlát. típus szükséges?	R/W	0: Amper **1: kW**		
9.I	[4-0A]	Kiegészítő fűtőelem beállítása	Újramelegít/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 szükséghelyzetben		
9.I	[4-0B]	Automatikus hűtés/fűtés váltás hiszterézise.	R/W	1~10°C, fokozat: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Automatikus hűtés/fűtés váltás eltolása.	R/W	1~10°C, fokozat: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Egyensúly: Kikapcsolja a kiegészítő fűtőelemet (vagy bivalens rendszer esetén a külső tartalék hőforrást) az egyensúlyi hőmérséklet felett a térfűtéshez?	R/W	0: Nem **1: Igen**		
9.I	[5-01]	Mekkora az egyensúlyi hőmérséklet az épület esetében?	R/W	-15~35°C, fokozat: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Térfűtés elsőbbsége.	R/W	**0: Letiltva** 1: Engedélyezve		
9.I	[5-03]	Térfűtés elsőbbségi hőmérséklete.	R/W	-15~35°C, fokozat: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	A használati meleg víz célhőmérsékletének korrekciója.	R/W	0~20°C, fokozat: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Mi a kért korlát digitális bemenet 1 esetén?	R/W	0~50 A, fokozat: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Mi a kért korlát digitális bemenet 2 esetén?	R/W	0~50 A, fokozat: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Mi a kért korlát digitális bemenet 3 esetén?	R/W	0~50 A, fokozat: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	Mi a kért korlát digitális bemenet 4 esetén?	R/W	0~50 A, fokozat: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Mi a kért korlát digitális bemenet 1 esetén?	R/W	0~20 kW, fokozat: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Mi a kért korlát digitális bemenet 2 esetén?	R/W	0~20 kW, fokozat: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Mi a kért korlát digitális bemenet 3 esetén?	R/W	0~20 kW, fokozat: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Mi a kért korlát digitális bemenet 4 esetén?	R/W	0~20 kW, fokozat: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Kiegészítő fűtőelem feszültsége	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	A hőszivattyú BE hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség.	R/W	2~40°C, fokozat: 1°C **8°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Kieg. fűtőelem – kevesebb

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
9.I	[6-01]	A hőszivattyú KI hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség.	R/W	0~10°C, fokozat: 1°C **2°C**		
9.I	[6-02]	Mekkora a teljesítménye a HMV segédfűtőelemnek?	R/W	0~10 kW, fokozat: 0,2 kW **0kW**		
9.I	[6-03]	Mekkora a teljesítménye az külső kieg. fűtés 1.fok.ának?	R/W	0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 0kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.I	[6-04]	Mekkora a teljesítménye az külső kieg. fűtés 2.fok.ának?	Újramelegít/W (*5, *6) Újramelegít/O (*4, *7)	0~10 kW, fokozat: 0,2 kW **0 kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.I	[6-07]	--		**0**		
9.I	[6-08]	Milyen hiszterézist használ az újramelegítés üzemmódhoz?	R/W	2~20°C, fokozat: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--fűtőpólya_teljesítménye		**0**		
9.I	[6-0A]	Mekkora a kívánt kényelmi betárolási hőmérséklet?	R/W	30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Mekkora a kívánt gazdaságos betárolási hőmérséklet?	R/W	30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Mekkora a kívánt újramelegítési hőmérséklet?	R/W	30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Mi a kívánt célhőmérséklet mód a használati melegvízre?	R/W	**0: Csak újrameleg.** 3 programozott újramelegítés		
9.I	[6-0E]	Mi a maximum célhőmérséklet?	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, fokozat: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	A használati meleg víz segédfűtőelemének túllépési hőmérséklete.	R/W	0~4°C, fokozat: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	A használati meleg víz segédfűtőelemének hiszterézise.	R/W	2~40°C, fokozat: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Hány különböző kilépő vízhőmérséklet zóna szükséges?	R/W	**0: Egyetlen zóna** 1: Kettős zóna		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	kazán haték.	R/W	**0: Nagyon magas** 1: Magas 2: Közepes 3: Alacsony 4: Nagyon alacsony		
9.I	[7-06]	Kompresszor kényszerkikapcsolása	R/W	**0: Letiltva** 1: Engedélyezve		
9.I	[7-07]	BBR16 aktiválás* * A BBR16-beállítások csak akkor láthatók, ha a felhasználói felület nyelve svéd.	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
9.I	[7-08]	--	R/W	**0**		
9.I	[7-09]	Mennyi a szivattyú minimális PWM-értéke?		**20%**		
9.I	[7-0A]	Kiegészítő zóna szivattyújának rögzített PWM-je, ha kétzónás készlet van beszerelve.	R/W	20~95%, fokozat 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Fő zóna szivattyújának rögzített PWM-je, ha kétzónás készlet van beszerelve.	R/W	20~95%, fokozat 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Keverőszelep egyik oldalról a másikra fordulásához szükséges idő, ha kétzónás készlet van beszerelve.	R/W	20~300 másodperc, fokozat: 5 másodperc **125 másodperc**		
9.I	[7-0D]	Hiszterézisérték, amely a tank bivalensének szabályozására szolgál abban az esetben, ha az támogatja a fűtőelem működését	R/W	2~20, fokozat 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Eltolás a célhőmérsékleten, amellyel meghatározható, hogy a tartály állása kellően magasan van-e a túlcsordulási állapotba lépéshez	R/W	2~22, fokozat 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	A használati meleg víz előállításának legkisebb üzemideje.	R/W	0~20 perc, fokozat: 1 perc **1 perc**		
9.I	[8-01]	A használati meleg víz előállításának legnagyobb üzemideje.	R/W	5~95 perc, fokozat: 5 perc **30 perc**		
9.I	[8-02]	Ciklusok közötti időtartam.	R/W	0~10 óra, fokozat: 0,5 óra **0,5 óra**		
9.I	[8-03]	Segédfűtőelem késleltetési időzítője.	R/W	20~95 perc, fokozat: 5 perc **50 perc**		
9.I	[8-04]	A maximális futási idő kiegészítő futási ideje.	R/W	0~95 perc, fokozat: 5 perc **95 perc**		
9.I	[8-05]	Enged időjárásfüggő előremenő haszn.-át a szoba vezérléséhez?	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
9.I	[8-06]	A kilépő vízhőmérséklet maximális szabályozása.	R/W	0~10°C, fokozat: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Mekkora a kért kényelmi vízhőm. a fő (1.) zónában hűtésben?	R/W	[9-03]~[9-02], fokozat: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Mekkora a kért gazdaságos víz- hőm. a fő (1.)zónában hűtésben?	R/W	[9-03]~[9-02], fokozat: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Mekkora a kért kényelmi vízhőm. a fő (1.) zónában fűtésben?	R/W	[9-01]~[9-00], fokozat: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Mekkora a kért gazdaságos víz- hőm. a fő (1.)zónában fűtésben?	R/W	[9-01]~[9-00], fokozat: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		
9.I	[9-00]	Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm. a fő zónában fűtésben?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, fokozat: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a fő zónában fűtés esetén?	R/W	15~37°C, fokozat: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm. a fő zónában hűtésben?	R/W	18~22°C, fokozat: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a fő zónában hűtés esetén?	R/W	5~18°C, fokozat: 1°C **5°C**		

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
9.I	[9-04]	A kilépő vízhőmérséklet túllépési hőmérséklete.	R/W	1~4°C, fokozat: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a kiegészítő zónában fűtés esetén?	R/W	15~37°C, fokozat: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm a 2.zónában fűtésben?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, fokozat: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a kiegészítő zónában hűtés esetén?	R/W	5~18°C, fokozat: 1°C **5°C**		
9.I	[9-08]	Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm a 2.zónában hűtésben?	R/W	18~22°C, fokozat: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Mennyi a megengedett negatív irányú eltérés a kilépő vízhőmérséklet esetében a hűtés indításakor?	R/W	1~18°C, fokozat: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Mekkora a szobapufferelési hőmérséklet fűtés esetén?	R/W	[3-07]~[3-06]°C, fokozat: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Mekkora a szobapufferelési hőmérséklet hűtés esetén?	R/W	[3-09]~[3-08]°C, fokozat: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Szobahőmérséklet hiszterézise.	R/W	1~6°C, fokozat: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Szivattyúsebesség korlátozása	R/W	0~8, fokozat:1 0 : Nincs korl. 1~4 : 90~60% szivattyú sebessége 5~8 : 90~60%-os szivattyúsebesség mintavétel közben **6 80% szivattyú sebessége**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Használati fűtővíz elsőbbsége.	R/W	0: Napkollektoros melegítés elsőbbsége **1: Hőszivattyú elsőbbsége**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Van egyéb külső rásegítő fűtés csatlakoztatva?	R/W	**0: Ki** 1: Közvetlen (Térfűtés) **2: Közvetlen (HMV) (*3)** 3: Közvetlen (HMV + Térfűtés)		
9.I	[C-03]	Bivalens aktiválás hőmérséklete.	R/W	-25~25°C, fokozat: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Bivalens hiszterézis hőmérséklete.	R/W	2~10°C, fokozat: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Mi a fűtési kérés kapcsolattípusa a fő zónára?	R/W	1: 1 csatlakozó **2: 2 csatlakozó**		
9.I	[C-06]	Mi a fűtési kérés kapcsolattípus a kieg.zónára?	R/W	1: 1 csatlakozó **2: 2 csatlakozó**		
9.I	[C-07]	Mi az egységvezérlési mód a helyiség üzemmód esetében?	R/W	**0: Kilépő víz** 1: Külső szobatermosztát 2: Szobatermosztát		
9.I	[C-08]	Milyen típusú külső érzékelő van beszerelve?	R/W	**0: Nem** 1: Kültéri 2: Szoba		
9.I	[C-09]	Milyen a szükséges riasztási kimenet kapcsolattípus?	R/W	**0: Abnormális** 1: Normál		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Melyik fűtőegység enged., ha a kedv. kWh tápell. kikapcs.?	R/W	**0: Nincs** 1: CsakHMV segédf. 2: Csak kieg. fűt. 3: Összes		
9.I	[D-01]	A kedvezményes kWh díjszabású betáp kapcsolattípusa?	R/W	**0: Nem** 1: Nyitva 2: Zárva 3: Okoshálózat		
9.I	[D-02]	Milyen típusú HMV cirkulációs szivattyú van beépítve?	R/W	**0: Nincs HMV-szivattyú** 1: Azonnali meleg víz 2: Fertőtlenítés 3: Keringetés 4: Keringetés és fertőtlenítés		
9.I	[D-03]	Kilépő vízhőmérséklet kompenzációs értéke körülbelül 0°C.	R/W	0: Nem **1: növekedés 2°C, tartomány 4°C** 2: növekedés 4°C, tartomány 4°C 3: növekedés 2°C, tartomány 8°C 4: növekedés 4°C, tartomány 8°C		
9.I	[D-04]	Van kommunikációs panel csatlakoztatva?	R/W	**0: Nem** 1: Energiaf.-vez.		
9.I	[D-05]	Enged. szivattyú működése, ha a kedv. kWh tápell. kikapcs.?	R/W	0: Nem **1: Igen**		
9.I	[D-07]	Van szolárkészlet csatlakoztatva?	R/W	0: Nem 1: Igen (HMV) **2: Igen (HMV + Térfűtés)**		
9.I	[D-08]	Van külső kWh-mérő az energia méréséhez?	R/W	**0: Nem** 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh		
9.I	[D-09]	Van külső kWh-mérő az energia méréséhez, kWh-mérő az okoshálózathoz?	R/W	**0: Nem** 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh 6: 100 imp./kWh (PV meter) 7: 1000 imp./kWh (PV meter)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Kieg. fűtőelem – kevesebb

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat **Alapértelmezett érték**	Dátum	Érték
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Milyen típusú egység van beszerelve?	R/O	0~5 **0: Al. hőm osztott**		
9.I	[E-01]	Milyen típusú kompresszor van beszerelve?	R/O	**0**		
9.I	[E-02]	Mi a beltéri egység szoftverének típusa?	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Változtatható (*1)** **1: Csak fűtés (*2)**		
9.I	[E-03]	Hány fokozatú a kiegészítő fűtés?	Újramelegít/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: Nincs fűtőegység (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.I	[E-04]	Az energiatakarékosság funkció elérhető a kültéri egységen?	R/O	0: Nem **1: Igen**		
9.I	[E-05]	Képes a rendszer használati melegvizet készíteni?	R/O	0: Nem **1: Igen**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Milyen típusú HMV-tartály van beszerelve?	R/W	0~8 0 OSO-tartály 150/180 1 FS kieg. fűtőelemmel 2 FS HMV segédfűtővel 3 OSO-tartály 200/250/300 **4 Rotex HMV segédfűtő nélkül (HYB)** 5 Rotex HMV segédfűtővel 6 Külső gyártótól származó tartály HYB-hez 7 Külső gyártótól származó tartály, spirál >= 1,05m2 8 Külső gyártótól származó tartály, spirál >= 1,8m2		
9.I	[E-08]	A kültéri egység energiatakarékos funkciója.	R/W	0: Nem **1: Igen**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0B]	Van kétzóna szett beépítve?	R/W	**0: NINCS felszerelve** 1: - 2: Kétzónás készlet van beszerelve		
9.I	[E-0C]	Milyen típusú kétzónás rendszer van beszerelve?	R/W	**0: Hidraulikus leválasztó nélkül/közvetlen szivattyú nélkül** 1: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyú nélkül 2: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyúval		
9.I	[E-0D]	A rendszer glikollal van feltöltve?	R/O	**0: Nem** 1: Igen		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Szivattyúműködés engedélyezett a tartományon kívül.	R/W	**0: Korlátozott** 1: Engedélyezett		
9.I	[F-01]	Mekkora kültéri hőmérséklet felett engedélyezett a hűtés?	R/W	10~35°C, fokozat: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Engedélyezi a tartályos kazánt?	R/W	**0: Letiltva** 1: Engedélyezve		
9.I	[F-07]	Hatékonyságszámítás	R/W	**0: Engedélyezve** 1: Letiltva		
9.I	[F-08]	Folyamatos fűtés – jégmentesítés engedélyezése	R/W	**0: Letiltva** 1: Engedélyezve		
9.I	[F-09]	Szivattyúműködés áramlási rendellenesség közben.	R/W	**0: Letiltva** 1: Engedélyezve		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Elzárószelep zárva, ha a fűtés KI van kapcsolva?	R/W	**0: Nem** 1: Igen		
9.I	[F-0C]	Elzárószelep zárva hűtés közben?	R/W	0: Nem **1: Igen**		
9.I	[F-0D]	Mi a szivattyú üzemmódja?	R/W	0: Folyamatos **1: Mintavételezés** 2: Kérés		
9.I	[F-0E]	Tartályfűtés-támogatás_max	R/W	10~35 kW, fokozat: 1 kW **20 kW**		
Kétzónás készlet beállításai						
9.P.1	[E-0B]	Beszerelt kétzónás készlet	R/W	**0: NINCS felszerelve** 1: - 2: Kétzónás készlet van beszerelve		
9.P.2	[E-0C]	Kétzónás rendszer típusa	R/W	**0: Hidraulikus leválasztó nélkül/közvetlen szivattyú nélkül** 1: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyú nélkül 2: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyúval		
9.P.3	[7-0A]	Kiegészítő zóna szivattyújának rögzített PWM-je	R/W	20~95%, fokozat 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Fő zóna szivattyújának rögzített PWM-je	R/W	20~95%, fokozat 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Keverőszelep fordulási ideje	R/W	20~300 másodperc, fokozat: 5 másodperc **125 másodperc**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_

(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Kieg. fűtőelem – kevesebb